

STRIEKACIA PIŠTOL'

Návod na obsluhu



Nie je určené pre zásadité alebo kyslé kvapaliny.

NÁVOD NA OBSLUHU

PIŠŤOL NA STRIEKANIE DUTÍN S TLAKOVOU NÁDOBOU

Použitie v súlade s určením

PIŠŤOL NA STRIEKANIE
DUTÍN s tlakovou nádobou
sa spolu s hadicami
3900/3901 používa k aplikácii
konzervačného prostriedku
na dutiny..

Pre Vašu bezpečnosť

Bezpečná práca je možná len
po prečítaní a striktnom
dodržiavaní návodu na
použitie a v ňom uvedených
bezpečnostných pokynov.
Pred prvým použitím sa
nechajte prakticky
inštruovať. Pred každým
použitím prístroj
skontrolujte. Poškodenie
nechajte opraviť iba
odborníkom. Zmeny alebo
prestavby prístroja sú
zakázané. Používajte len
originálne príslušenstvo.
Prístroj používajte len pod
pripustným tlakom.
Nestriekajte do plameňov
alebo na žeravé telesá.
Pracovisko musí byť svetlé,
dobře vetrané a musí
zodpovedať platným
hygienickým predpisom a
predpisom o bezpečnosti
práce. Postrekovacia
hmlovina nevdychujte.
Prístroj a príslušenstvo
skladujte tak, aby sa k nim
nemohli dostať deti.

Parametre prístroja

<i>max. tlak</i>	<i>8 barov</i>
<i>prac. tlak</i>	<i>2-6 barov</i>
<i>náplň:</i>	<i>1 liter</i>

Bezpečnostné upozornenie

Pred použitím skontrolujte
funkciu pištole. Tryska (19) a
výtláčna rúrka (31) musia byť
priechodné. Skontrolujte, či
pištoľ nevykazuje viditeľné
poškodenia. Pri manipulácii s
chemickými prostriedkami
rešpektujte príslušné
smernice resp. bezpečnostné
pravidlá.

Uvedenie do prevádzky

Skontrolujte prevádzkový
tlak v rozvode stlačeného
vzduchu a prípadne ho
upravte. Pre optimálnu
funkciu prístroja na stlačený
vzduch je nevyhnutný čistý,
suchý stlačený vzduch. To
dosiahnete pomocou
odlučovača vody a oleja
integrovaného v rozvode
stlačeného vzduchu, ktorý
tiež podstatne zlepšuje
rozstrekovanie.

Pracovné pokyny / použitie

Tlakovú nádobu (32) naplňte
postrekovacím prostriedkom.
Telo pištole s výtláčnou
rúrkou ponorte do
postrekovacieho prostriedku
a nádobu naskrutkujte pod
pištoľ. Nástrčnú vsuvku
postrekovacej hadičky na
dutiny s kruhovou prúdovou
tryskou alebo postrekovacia
hadičku na dutiny s uhlovou
tryskou zatlačte do
rýchlospojky (20). Pištoľ
pripojte k rozvodu
stlačeného vzduchu. Spúšť
stlačte až do polohy 1 a
skontrolujte, či z otvoru
trysky vychádza stlačený
vzduch. Množstvo
prostriedku sa nastavuje
pomocou dorazovej skrutky
(7). Optimálny výsledok
striekanie dosiahnete
pomocou tohto nastavenia,
podľa druhu prostriedku.
Postrekovacia hadička s
kruhovou tryskou zasuňte do
dutiny a pomaly znovu
vyťahujte, pritom stlačte
spúšť pištole. Tesne pred
vytiahnutím kruhovej dýzy z
dutiny spúšť pustíte (preruší
sa prietok prostriedku). Pri
použití sprejovej hadičky s
uhlovou tryskou je možné
postrekovať plochy. Dbajte
pritom na to, aby
postrekovacie trubičky
neboli zalomené.

Ukončenie práce

Postrekovacia hadička na
dutiny vyfúkajte do čista
vzduchom, k tomu stlačte
spúšť do polohy 1.
postrekovacia hadička na

dutiny odstráňte, prístroj
odpojte od rozvodu vzduchu.

Z pištole vypustíte tlak tým,
že tlakovú nádobu otočíte
smerom doľava, až vzduch
unikne. Prístroj a
príslušenstvo skladujte tak,
aby sa k nim nemohli dostať
deti. Pištoľ s prostriedkom v
tlakovej nádobe skladujte len
vo vzpriamenej polohe.

Čistenie

Po každom použití sprejovej
pištole vyčistíte čistiacim
prostriedkom (ak pištoľ
nebudete používať dlhšie ako
cca 4 týždne).

POZOR

Postrekovacie hadičky
skladujte len vyčistené, inak
sa postrekovacie štrbiny
upchajú vysychajúcim
prostriedkom.

Poruchy

Ventilový čap (8) sa zasekol,
nezatvára: ventilový čap
alebo vstup stlačeného
vzduchu do pištole namažte
olejom. Spúšť (2)
niekoľkokrát stlačte. Pištoľ
nestrieka čisto: čiastočne
upchatá postrekovacie tryska
(19) / výtláčna rúrka (31) /
postrekovacie hadička na
dutiny, kruhová / uhlová
tryska alebo pištoľ (1).
Usadeniny odstráňte
čistiacim prostriedkom.


Ochrana životného prostredia

Prístroj, príslušenstvo a obal
ekologicky recyklujte.

Záruka

Na tento prístroj
poskytujeme záruku podľa
zákonných predpisov a
predpisov platných v
konkrétnej krajine
(dokladovanie faktúrou alebo
dodacím listom). Škody,
ktoré je možné odvodiť z
prirodzeného opotrebenia,
preťaženia alebo manipulácie
v rozpore s určením, sú zo
záruky vylúčené.

SCHÉMA



LEGENDA

1		Uchytenie nádoby
1A		Telo pištole
2		Spúšť
3		Oska spúšte
4		Zvierací krúžok
5		Ventilový čap
6		O-krúžok 1,5x0,75
7		Dorazová skrutka
8		Pružina ventilu
9		O-krúžok 8x1
10		Skrutkový uzáver
11		Odvzdušnenie
12		
13		Prepojka
14		O-krúžok 8x2
15		Vsuvka postrekovacej hadičky
16		Striekacia trubka
17		
18		
19		
20		
21		Skrutkovací uzáver
22		Uchytenie dózy
23		Výtlačná rúrka 253 mm
24		Upevňovacia skrutka

Nie je určené pre zásadité alebo kyslé kvapaliny.